

Használati útmutató

Az új kerékpáros bukósisak használatba vétele előtt kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót.

1. A bukósisakot az európai EN 1078:2012 + A1:2012 szabvány „Bukósisakok kerékpárosok valamint gördeszka (skateboard) és görkorcsolya használók számára” követelményeinek megfelelően került legyártásra;
2. A sisak kifejezetten a fent nevezett célokra került megtervezésre és nem alkalmas motorsporthoz, motorizált kétkerekű járművekhez és egyéb használati módokhoz;
3. A sisak alkatrészeinek az eltávolítása vagy megváltoztatása szigorúan tilos és a megnövekedett sérülési veszély mellett valamennyi szavatossággal kapcsolatos jog automatikus elvesztését vonja maga után.
4. Némelyik sisakmodell levehető plexivel van ellátva. A plexi rögzítő szerkezete a sisak ütésállóságát semmilyen mértékben nem befolyásolja. A plexi azonban nem nyújt semmilyen védelmet;
5. Bukást követően a sisakot ki kell dobni, és le kell cserélni, mivel ütésállósága még a szabad szemmel nem látható károsodás esetén is csökkenhet. A sisakot 3 év elteltével (gyártás időpontjától számítva), ill. ha mérete már nem passzol, minden esetben ki kell cserélni;
6. A sisak egy műanyagréteggel bevont polisztirol-héjből áll (az esztétikai funkció mellett a PVC-, vagy PC védőréteg a sisakot védi a repedésektől és kisebb károktól) ezért éles tárgyak könnyen áthatolhatnak rajta;
7. Bármilyen baleset esetén egyetlen sisak sem biztosít abszolút védelmet (különösen kerékpár és motorizált jármű ütközése esetén). Még csekély sebesség mellett bekövetkező balesetek esetén is előfordulhatnak súlyos, akár halálos sérülések is. A sisak a fej védelmére szolgál, és nem alkalmas nyaki és gerincoszlói vagy egyéb, balesetből eredő testi sérülések megakadályozására;
8. Felakasztási veszély miatt a sisakot gyerekek játék közben nem viselhetik;
9. A balesetek elkerülése érdekében kérjük, tartson be a közlekedési szabályokat;

A SISAK HASZNÁLATA ÉS FEJHEZ IGAZÍTÁSA**A megfelelő bukósisak kiválasztása**

A sisaknak optimálisan illeszkednie kell a használó fejéhez. A bukósisak kiválasztása során próbáljon fel különböző méretű sisakokat és fejformájának, valamint kényelemérzetének legjobban megfelelő méretű, a legnagyobb biztonságot ígérő sisakot válassza.

A szíjrendszer beállítása

Helyezze fel a sisakot oly módon, hogy a sisak első és hátsó része a talajjal párhuzamosan egyenlő magasságban legyen. Ha a sisak rendesen ül a fejen, akkor az elöl és hátul található szíjnak azonos magasságban kell lenniük (ezt közvetlenül a fülek alatt található csatok helyzetével ellenőrizze).

Ha a szíjak nem lennének azonos magasságban, akkor ezeket a sisak hátsó részén áthúzza lehet megfelelően beállítani. A szíjhossz beállításához mozgassa a beállítandó szíjat lefelé vagy felfelé, amíg nem kerül a kívánt helyzetbe. Az esetleges holtjátékot a csat használatával kell kiküszöbölni.

Figyelem:

1. A szíjak nem takarhatják el a füleket;
2. A szíjcsat nem fekhethet fel közvetlenül az állkapocsra;
3. A szíjvégeket a gumigyűrűkkel kell rögzíteni;

A szíjak korrekt helyzetének az ellenőrzéséhez próbálja meg a sisakot a fejről előre vagy hátra lehúzni. Ha a sisak előre csúszna, akkor a hátsó szíjakat kell szorosra húzni. Ha a sisak hátra csúszna, akkor az elöl található szíjakat kell szorosra húzni.

Sisakméret szabályozása (amennyiben lehetséges)

A speciális szabályzó rendszerrel beállítható a belső sisakátmérő. Ehhez először nyissa ki a szabályzórendszert, helyezze fel a sisakot, zárja le a rendszert és igazítsa a sisakot fejméretéhez. A korrekt helyzet ellenőrzéséhez rázza meg enyhén a fejét nyitott szíjakkal- e művelet közben a sisaknak nem szabad a fejről leesnie.

Kezelés, ápolás

1. Óvja a sisakot a hőhatástól (ne tartsa a jármű utasterében, vagy közvetlen napsugárzásnak kitett helyen). A magas hőmérséklet a sisak szerkezetének a roncsolódásához vezet, és ennek megfelelően bizonyos jellemzők elvesztését eredményezi (különösen az ütéscsillapítási tulajdonság elvesztését).
2. A sisak által elviselt legmagasabb hőmérséklet 50° C (112 F);
3. Tisztítsa a sisakot tiszta vízzel és puha kendővel. A különböző tisztító sprayk, egyéb tisztítószeres és vegyi anyagok (ammóniát beleértve), oldószerek használata a sisak bizonyos tulajdonságainak elvesztését okozhatja;
4. A nedves kendőt levegőn szárítsa;

Jótállás, szavatosság

A törvényben leírt 2 éves jótállás érvényes. A jótállás nem terjed ki a helytelen használatból, gondatlanságból, szakszerűtlen javításból, rossz illeszkedésből vagy a gyártó által nem tervezett célú használatból eredő változásokra. A jótállás nem vonatkozik a túlzott hőhatásnak kitett vagy oldószerek használata miatt károsodott sisakokra.

Élettartam

Az elhasználódás mértéke szerint, ami a használat intenzitásával és körülményeivel függ össze, a sisakot (a vásárlástól számított) 3-5 év után ki kell cserélni. Az anyag elkerülhetetlen kifáradása miatt a cserét az Ön biztonsága érdekében akkor is el kell végezni, ha a sisak látszólag még jó állapotban van.